



イベント電源盤端子取出口

<p>○ イベント電源盤 1 (北東)</p> <p>動力 (NFB100A) 3相3線式 200V 調光 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 差込コンセント20A 4回線4ヶロ TV端子 (有線) 電話端子 10回線</p>	<p>○ イベント電源盤 2 (南東)</p> <p>動力 (NFB100A) 3相3線式 200V 調光 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 差込コンセント20A 1回線4ヶロ TV端子 (有線) 照明 (調光操作卓 (入力)) コネクター端子 照明 (調光操作卓電源) 端子 照明 (持込機器専用 (出力)) コネクター端子 照明 (持込機器専用電源) 端子 光ファイバケーブル取出口</p>
<p>○ イベント電源盤 3 (南西)</p> <p>調光 (NFB 50A) 3相4線式 187V (100V) 音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 差込コンセント20A 1回線4ヶロ TV端子 (有線)</p>	<p>○ イベント電源盤 4 (北西)</p> <p>調光 (NFB 50A) 3相4線式 187V (100V) 音響 (NFB100A) 3相4線式 187V (100V) 差込コンセント20A 1回線4ヶロ TV端子 (有線)</p>